

Smarther





IL TERMOSTATO CONNESSO CON WI-FI INTEGRATO

APP BTICINO THERMOSTAT









COMFORT ERISPARMIO ENERGETICO OVUNQUE TU SIA

Smarther: il termostato Wi-Fi, semplice da usare e sempre connesso.





Massimo comfort con un semplice tocco, ovunque tu sia.

Da oggi c'è un nuovo termostato: Smarther. È connesso, semplice e perfetto per tutti.

Vuoi ottenere il massimo comfort localmente?
Basta un semplice tocco sul dispositivo per attivare riscaldamento o raffrescamento e modificare la temperatura.
Tramite la APP e lo

smartphone puoi invece creare in modo semplice i tuoi programmi e avere un livello di gestione del clima domestico più smart, anche quando sei lontano da casa.





DESIGN ESSENZIALE STILE MODERNO




Sottile, di colore bianco, effetto vetro, per una perfetta integrazione con tutti gli stili abitativi e con tutte le linee civili.

Eleganza e funzionalità in pochi millimetri di spessore: un dispositivo per tutti, semplice da comprendere e facile da utilizzare, che nasconde una tecnologia sottile e moderna.



Un design minimale e raffinato, in cui lo spessore sottile e la finitura bianca effetto vetro lo rendono versatile e adatto in ogni stile abitativo.



Il dettaglio metallizzato è un elemento distintivo che caratterizza l'oggetto e diventa elemento informativo e valorizzante della nuova funzione "Boost".



La luce bianca, discreta, è decorativa e informativa, accompagna l'utente nella comprensione e nell'uso delle funzioni.



Smarther, il termostato connesso, si aggiudica questo prestigioso riconoscimento Internazionale confermando la capacità di BTicino nel coniugare tecnologia e design.











GEOLOCALIZZAZIONE

Il termostato grazie alla APP sa sempre dove ti trovi, permettendoti così di risparmiare. Uscendo di casa prima del solito (es. alle 8 anziché alle 9) il termostato ti invierà automaticamente una notifica chiedendo se desideri spegnere in anticipo il riscaldamento.







CONTROLLO MANUALE VIA APP

Se hai la necessità di lasciare casa per qualche giorno, potrai, tramite la APP, intervenire da remoto per regolare il termostato (es. in modalità antigelo) indipendentemente dalla programmazione automatica.





Ottieni immediatamente il comfort desiderato.

Attiva il riscaldamento o il raffrescamento per un tempo limitato, a prescindere dal profilo impostato e dalla temperatura dell'ambiente.

DA SMARTPHONE



Clicca sull'icona della funzione "Boost".



Seleziona la durata (30, 60 o 90 minuti) e conferma. Il riscaldamento è acceso.



La barra rossa indica che la funzione "Boost" è attiva. Puoi annullarla in qualsiasi momento cliccando sulla X.

DA TERMOSTATO



Clicca sull'icona della funzione "Boost".



Seleziona la durata (30, 60 o 90 minuti) e conferma. Il riscaldamento è acceso.



La barra rossa* indica che la funzione "Boost" è attiva. Puoi annullarla in qualsiasi momento cliccando sull'icona.

^{*} Con il passare dei minuti la barra rossa si ridurrà fino ad estinguersi a ciclo di Boost completato.



Installa la APP e in soli 3 passaggi puoi già usare il termostato connesso 1. CREA IL TUO ACCOUNT





Con la APP tramite lo smartphone puoi:

- gestire da remoto il termostato connesso in modo semplice ed intuitivo;
- creare e modificarei programmi settimanali;
- gestire gli aggiornamenti del termostato (firmware)

Lo stesso termostato può essere gestito da utenti diversi installando la APP su più smartphones. Inoltre, grazie al Cloud BTicino, dati personali e funzioni saranno gestiti in totale sicurezza.

E se internet non funziona?

Il termostato continua a funzionare in locale seguendo il programma impostato. La APP, non sarà utilizzabile da remoto, ma continuerà a funzionare localmente sulla rete Wi-Fi domestica.



La APP BTicino Thermostat è gratuita ed è disponibile su








2. CONNETTI IL TERMOSTATO ALLA RETE WI-FI DI CASA Wi-Fi Casa

0

3. SCEGLI LA PROCEDURA GUIDATA PER CREARE IL PROGRAMMA **SETTIMANALE**





In caso di necessità, potrai chiamare direttamente il servizio assistenza BTicino tramite pulsante Help integrato nell'applicazione, oppure tramite il numero verde 800-837035.

PROGRAMMARE E GESTIRE? CON LA APP È TUTTO MOLTO FACILE.





Gestione di più termostati

COME INSTALLARLO

Termostato Smarther da INCASSO




Termostato Smarther da PARETE



^{*} Nota: il termostato connesso BTicino può anche essere installato in sostituzione dei termostati delle caldaie, purché dotati di un contatto in ingresso.






Nato per essere facile, il nuovo termostato connesso, è la soluzione ideale sia in caso di nuova installazione, che di sostituzione di un vecchio termostato.

Da incasso o da parete, la messa in opera del termostato connesso risulta di facile attuazione. Unico accorgimento: in caso di sostituzione di un vecchio termostato a pile, sarà necessario predisporre due cavi per l'alimentazione 230 V.a.c.







Cronotermostato da parete



Cronotermostato da incasso

Cronotermostati BTicino sostituibili con il nuovo termostato connesso

Tabella prodotti sostituibili


	AXOLUTE		LIVINGLIGHT		MÀTIX	
Alimentazione a pile*	Incasso	Parete	Incasso	Parete	Incasso	Parete
	HD/HC/HS4451		N/NT/L4451	N/NT/L4450	AM5721	N4450
	HC/HS4449		N/L4449			
Alimentazione 230 V a.c.			N/NT/L4448			

^{*} Nota: per i dispositivi alimentati a pile sarà necessario predisporre i cavi per l'alimentazione a 230 Va.c.

Smarther TERMOSTATO CONNESSO


Caratteristiche e collegamenti


Vista frontale



Vista posteriore











Smarther TERMOSTATO CONNESSO

Catalogo





Articolo

TERMOSTATO CONNESSO

X8000

Il termostato connesso Smarther, in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, è un dispositivo che permette di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice ed intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Localmente sono possibili l'impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l'attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l'accensione dell'impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.

- Alimentazione 110 \div 240 Vac , 50/60 Hz;
- Assorbimento 2 W max;
- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm²;
- Temperature di funzionamento $5 \div 40$ °C;
- Setpoint temperature 5 °C ÷ 40 °C;
- Incrementi di 0,5°C;
- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.
- Tipo azionamento 1BU
- Grado inquinamento 2
- Tensione impulsiva nominale 4 kV
- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.


Installazione da

- incasso, su scatole art. 503E o art. 500 (per art. 500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)
- cartongesso, su scatole art. PB503 e art. PB502

X8000W

Caratteristiche: come X8000.

Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).





Eliot è il nome del programma BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of things) che identifica tutti quei prodotti o sistemi che, grazie alla possibilità di connettersi ad internet, apportano valore aggiunto in termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l'ambiente e utilizzo.

Piemonte • Valle d'Aosta

• Liguria

UFFICIO REGIONALE 10098 RIVOLI (TO) c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242 Tel. 011/9502611 Fax 011/9502666

Lombardia

UFFICIO REGIONALE 20094 CORSICO (MI) Via Travaglia, 7 Tel. 02/45874511 Fax 02/45874515

Veneto • Trentino Alto Adige

• Friuli Venezia Giulia

UFFICIO REGIONALE 36100 VICENZA (VI) c/o Palazzo PLATINUM Via Vecchia Ferriera, 5 Tel. 0444/870811 Tel. 0444/870829

Emilia Romagna • RSM

Marche

UFFICIO REGIONALE 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Via Nannetti, 5/A Tel. 051/6189911 Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE 60019 SENIGALLIA (AN) Via Corvi, 18 Tel. 071/668248 Fax 071/668192

Abruzzo • Molise

• Puglia • Basilicata

UFFICIO REGIONALE 70026 MODUGNO (BA) Via Paradiso, 33/G Tel. 080/5352768 Fax 080/5321890

Toscana • Umbria

UFFICIO REGIONALE 50136 FIRENZE Via Aretina, 265/267 Tel. 055/6557219 Fax 055/6557221

Lazio • Calabria • Campania

UFFICIO REGIONALE 00153 ROMA Viale della Piramide Cestia, 1 pal. C - 4° piano - int. 15/16 Tel. 06/5783495 Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE 80059 S. MARIA LA BRUNA TORRE DEL GRECO (NA) Via dell'Industria, 22 Tel. 081/8479500 Fax 081/8479510

Sicilia

UFFICIO REGIONALE 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) Via Galileo Galilei, 18 Tel. 095/7178883 Fax 095/7179242

Sardegna

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146

CALL CENTER



Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30.

SITO WEB

Per informazioni più approfondite e costantemente aggiornate, consultare il sito

professionisti.bticino.it





BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it